



Cosmoponto Comércio e Consertos de Relógios de Ponto Ltda.

Venda, Compras, Trocas, Reformas, Cartões – Relógios de Ponto – Mão de Obra –
Numerações- Sinaleiros – Detectores de Revista – Fitas – Manutenção – etc.

Telefones: (11) 2748-0876 / 2748-4435 / 2748-0911 / 2746-7250

Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 2822 – CEP 08270-001 – Jd.Nossa Senhora do Carmo– São Paulo
CNPJ Nº 74.398.538/0001-32 INSCR. EST. Nº 113.996.476.110 CCM Nº 2.231.622-1

Relógio de Ponto X-Card 200 Trix

Botões suas funções

P1=Cor da Fita P2=Sirene P3=Coluna Automática P4= - P5= + P6=Confirma

Configurações básicas:

01 Ajustar o Ano

02 Ajuste da data **Mês/Dia**

03 Ajuste da hora **Hora/minuto**

04 Horário de mudança de linha **Obs: 00H**

05 Formato do cartão **00**

06 Período de pagamento **00**

07 Formato da hora **Obs:24H**

08 Posição da impressão **Obs:08,08**

09 Horário de Verão :

1° Configuração da data **Início de horário de verão**

2° Configuração da hora do início do horário de verão

3°Configuração da data do fim do horário de verão

4°Configuração da hora do fim do horário de verão

10 ° Formato da impressão da Hora **00**

11° Verificação de Quinzena (0 Configuração Ativa,1Configuração Inativa)

P3= Coluna Automática

Ordem de Programação:

1° Ajustar Hora e Confirmar com P6

2° Ajustar Coluna onde vai Bater o cartão (01=Ent Manhã,02=Saida Manhã,03=Ent Tarde,04=Saída tarde,05=Ent Extra,06=Saída Extra).

3°Selecionar os dias da semana lembrando que P3 acrescenta e tira o dia desejado.

Exemplo:

Código	Hora	Coluna Desejada	Dias da Semana
01	08:00	01	1 2 3 4 5 6 7
02	12:00	02	1 2 3 4 5 6 7
03	12:50	03	1 2 3 4 5 6 7
04	15:00	04	1 2 3 4 5 6 7
05	17:15	05	1 2 3 4 5 6 7

P1=Cor da fita (1=Black e 2=Red)Black=Preto Red=Vermelho

Ordem de Programação:

1° Ajustar a Hora e Confirmar com P6

2° Ajustar a Cor da Fita e Confirmar com P6

3° Selecionar os dias da semana lembrando que P1 acrescenta e tira o dia desejado.

Exemplo:

Codigo	Hora	Cor da Fita	Dias da Semana
01	05:00	01	1 2 3 4 5 6 7
02	08:05	02	1 2 3 4 5 6 7
03	11:00	01	1 2 3 4 5 6 7
04	13:05	02	1 2 3 4 5 6 7
05	15:00	01	1 2 3 4 5 6 7

P2= Sirene

Ordem de Programação:

1° Ajustar Hora e confirmar com P6

2° Configurar tipo de Sirene de acordo com o código (1-Sirene Interna,2-Sirene Externa,3-Usar as 2 Juntas)(Padrão utilizado codigo 3)

3° Tempo de Sirene (Padrão 5 Seg)

4° Selecionar os dias da semana lembrando que P2 acrescenta e tira o dia desejado.

Exemplo:

Codigo	Hora	Tipo de Sirene	Tempo de Sirene	Dias da Semana
01	07:55	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
02	08:00	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
03	09:00	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
04	09:15	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
05	12:00	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
06	12:55	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
07	13:00	03	00:05 Seg	1 2 3 4 5 6 7
08	17:00	03	05:00 Seg	1 2 3 4
09	16:00	03	05:00 Seg	5